

FMB 630 Anschlussplan WEB Remote Tacho Download & FMS

Wenn zwischen C7/C5 ca. 120 Ohm anliegen, dann ist die Brücke C8/C7 nicht nötig

